

Выбор велосипедного шлема



Тип шлема



Котелок



Фул-фейс



Корзинка

Регулировка шлема



При движении шлема вперед-назад кожа на лбу тоже должна двигаться.



Шлем не должен двигаться вперед-назад более, чем на 2 сантиметра. Под ремешок пролезает не больше 2 пальцев.

У шлема должна быть регулировка!

Как носить шлем



Ориентир правильного положения – 2 пальца от бровей до края шлема.

Размер шлема



Необходимо подбирать шлем с учетом возможности его ношения поверх шапки, балаклавы или банданы.

Цена

1500-5000

О покупке шлема

Шлем должен быть удобным!

Нельзя покупать шлем без примерки!

Перед покупкой шлема в интернет-магазине сначала померьте его в обычном магазине!

Не покупайте б/у!

Шлем должен соответствовать стандарту CE EN 1078.

Бренды

Giro

FOX

Bell

MET

Uvex

BBB

Casco

Где покупать

SportResort

sportresort.ru

ВелоМир

velomirshop.ru

Кант

kant.ru

Декатлон

decathlon.ru

«Галерея спорта», м. Сокольники

Когда менять шлем

- Раз в 3 года при активном использовании. Солнце разрушает материалы шлема.
- Раз в 5 лет в любом случае. Даже если шлем лежал в шкафу.
- При наличии явных повреждений.
- После сильного удара, даже если шлем выглядит неповрежденным.