Выбор велосипедного шлема

Тип шлема

Котелок

Фул-фейс

Корзинка

Регулировка шлема

При движении шлема вперед-назад кожа на лбу тоже должна двигаться.

Шлем не должен двигаться вперед-назад более, чем на 2 сантиметра. Под ремешок пролезает не больше 2 пальцев.

У шлема должна быть регулировка!

Как носить шлем

Ориентир правильного положения – 2 пальца от бровей до края шлема

Размер шлема

Необходимо подбирать шлем с учетом возможности его ношения поверх шапки, балаклавы или банданы.

Цена

1500 – 3000	дешево
3000 – 5000	оптимально
5000 – 7000	дизайн и фишечки
от 7000	дорого

О покупке шлема

Шлем должен быть удобным!

Нельзя покупать шлем без примерки!

Перед покупкой шлема в интернет-магазине сначала померьте его в обычном магазине!

Не покупайте б/у!

Шлем должен соответствовать стандарту CE EN 1078.

Бренды

Giro

Bell

Uvex

Casco

FOX

MET

BBB

Где покупать

SportResort	sportresort.ru
ВелоМир	velomirshop.ru
Кант	kant.ru
Декатлон	decathlon.ru

«Галерея спорта», м. Сокольники

Когда менять шлем

- Раз в 3 года. Солнце разрушает материалы шлема.
- При наличии явных повреждений.
- После сильного удара, даже если шлем выглядит неповрежденным.